

Tabelas de Torque de Motor



MITSUBISHI

4G93 (Pajero IO 1.8L 16V)

Tabela de Torque	Nm	(+) Angular ?						
Etapas	1	2	3	4	5	6	7	8
Parafusos	39 Nm	74 Nm	Soltar 360°	20 Nm	90°	90°		

Sequência de Aperto

