


Tabelas de Torque de Motor



(C18NE) 8V (C18SEL) 16V (Novo Corsa/Meriva 1.8 8v/16v)

Tabela de Torque	Nm	(+ Angular ?)						
Etapas	1	2	3	4	5	6	7	8
Parafusos	25 Nm	90°	90°	10°/90°(16V)	15°(16V)			

Sequência de Aperto



Altura mínima do cabeçote	Não Retificar	Altura Padrão (STD) do cabeçote	
---------------------------	---------------	---------------------------------	--